



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

TURAFALLE MONOUSO PER CONDIZIONATORI **siringa ml.40 + raccordo applicatore**

1.DESCRIZIONE

Turafalle monouso per la riparazione di microperdite sia negli impianti di AC automotive, che nel settore refrigerazione; di facile e rapido utilizzo permette interventi anche per riparazioni preventive.

Non danneggia gli impianti, le stazioni di recupero e di carica, non danneggia i vari componenti e materiali dell'impianto. Non è infiammabile.

È compatibile e perfettamente miscibile con i lubrificanti refrigeranti in uso nell'impianto.

Non è compatibile per l'utilizzo nei compressori elettrici ad alta tensione installati su veicoli full hybrid, plug-in hybrid ed elettrici.

È formulato per adattarsi ad ogni tipo di gas contenuto nell'impianto.

Ripara permanentemente le perdite nei condensatori, evaporatori, accumulatori, compressori, tubi, guarnizioni e o-ring. Ripara perdite multiple e continua a circolare nel sistema aria condizionata per prevenire future perdite. Ideale per la manutenzione preventiva.

L'innovativa confezione in siringa permette l'applicazione sulla quasi totalità dei veicoli in circolazione, è di facile uso e viene da noi consigliata con l'utilizzo del "vuoto su vuoto". In questo modo l'operatore prima di mettere il turafalle verifica mediante il test del vuoto che la perdita sia effettivamente micro e solo dopo fa aspirare il prodotto in bassa pressione direttamente dalla forza del vuoto: il prodotto agisce a impianto scarico e si deposita come un film protettivo internamente al sistema.

2.APPLICAZIONI

Esclusivamente per uso professionale.

Creare il vuoto del sistema A/C per 5 minuti.

Mediante il vacuometro verificare se si è raggiunto il valore di almeno "-1 bar" e che tale valore venga mantenuto per almeno 4 minuti (condizione necessaria). Se non è possibile mantenere questo valore la perdita è troppo grande per esser riparata con il prodotto.

Accendere il condizionatore. Collegare il tubo alla siringa. Premere il pistone della siringa sino al completo riempimento del tubo. Collegare la siringa all'attacco di bassa pressione. Premere il pistone della siringa sino alla completa evacuazione del liquido ripara perdite, quindi scollegarsi. Lasciar funzionare l'impianto per almeno 20 minuti per permettere al turafalle di entrare in circolazione ed agire.

Si consiglia di non usare su sistemi sigillati ermeticamente. Indossare guanti e indumenti protettivi. Evitare il contatto, l'ingestione e l'inalazione. Conservare lontano dalla portata dei bambini.

4.DISPONIBILITA'

Siringa ml.40 + raccordo applicatore per R-134a (Art. 4702).

Raccordo per HFO R-1234yf (Art. 4730).

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release luglio 2026.